

## **Hauss 101327 Handsender 4-Kanal 433 MHz Fixcode**

### **Programmieranleitung:**

1. Halten bzw. legen Sie die beiden Handsender „Kopf an Kopf“ dicht zueinander.
2. Drücken und halten Sie den Taster des zu programmierenden Kanals. Die rote Kontrollleuchte sollte durchgängig leuchten. Die Kontrollleuchte beginnt nach ca. 5 Sekunden zu blinken, die Taste nicht loslassen.
3. Drücken und halten Sie nun die Taste des zu kopierenden Kanals Ihres alten Handsenders. Während des Lernvorganges blinkt die Kontrollleuchte schnell und erlischt nach Beendigung. Nun können Sie beide Taster wieder loslassen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Kanäle nach Ihren Wünschen.