

Miniatursender S521-L100

Technische Daten

Frequenz	: 40,685 MHz
Spannungsversorgung	: 1 x 6 V - Batterie
Länge x Breit x Höhe	: 62 mm x 24 mm x 16 mm
Reichweite	: typisch 30 m



Der Sender gibt einen einmaligen 22-Bit-Code aus, welcher direkt in den Empfänger eingelernt werden kann.

Der Code kann mit einem 10- bis 40-Bit-Code überschrieben werden.
Der Originalzustand kann wieder hergestellt werden.

Kopieren eines Tasten-Codes auf einen anderen Sender

Der Sender, der den Code lernen soll, nachfolgend als LERN-Sender bezeichnet, muss geöffnet werden. Dazu muss der Schieber mit dem Schlüsselring nach einer Seite abgezogen werden. Der Sender, der kopiert werden soll, nachfolgend als MASTER-Sender bezeichnet und den LERN-Sender, legen Sie auf einen nicht-leitenden Untergrund. Legen Sie den LERN-Sender an den MASTER-Sender (siehe Bild unten) und drücken die RESET-Taste kurz. Die LED leuchtet. Dann drücken Sie die Sende-Taste am MASTER-Sender und halten sie gedrückt. Dann die Sendertaste am LERN-Sender betätigen, die LED am LERN-Sender erlischt und der Code ist gelernt.

